



ORDEN Y LIMPIEZA EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Objetivo

Vamos a establecer unas medidas básicas de orden y limpieza en obras de construcción para evitar que se produzcan accidentes y que la realización del trabajo sea más cómoda y ágil.

Son muchos los accidentes que se producen en construcción como consecuencia de una obra desordenada o sucia (golpes, caídas y tropiezos, etc.).

Conseguir un entorno de trabajo limpio y ordenado es cosa de todos, desde dirección y encargados hasta los trabajadores.

Una obra limpia es una obra segura.

Principales riesgos

- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Golpes contra objetos.
- Caída de objetos.
- Cortes y pinchazos.
- Atropellos.
- Incendios.

Medidas preventivas

A continuación vamos a ver las principales medidas preventivas que se deben aplicar para evitar que se produzcan accidentes derivados de una falta de orden y limpieza en la obra.

- Mantener despejadas todas las zonas de trabajo, sobre todo donde se esté trabajando y en zonas de paso. Designar zonas de acopio y almacenamiento de material. Extremar la precaución con los acopios provisionales, evitando no hacerlo en zonas de paso.
- Señalizar los accesos para vehículos y peatnos. Delimitar claramente las vías de circulación de

personas y de maquinaria o vehículos, todo ello para evitar atropellos.

- Evitar la acumulación y apilamiento descontrolado de materiales para que no se produzcan caídas de material. Almacenar de forma estable y en sitios seguros.
- No depositar material en los bordes de los forjados u otros lugares con riesgo de caída en altura, para evitar su desprendimiento.
- Cuando se acabe el trabajo, asegurarse de que todos los útiles, herramientas, equipos de trabajo y materiales quedan limpios y ordenados y almacenados correctamente en los lugares habilitados para ello.
- Proteger todos los elementos salientes o punzantes de los materiales para evitar cortes y pinchazos.
- Respetar siempre la señalización existente de las obras de construcción.
- Todos los lugares de trabajo se mantendrán en condiciones higiénicas aceptables por lo que deben limpiarse todos los días.
- Cada trabajador debe ser responsable de sus EPI y equipos de trabajo empleados, de manera que al acabar la jornada todo debe ser recogido en su lugar.
- Cualquier vertido debe ser recogido y limpiando de manera inmediata para evitar que se pise y se puedan producir caídas.
- Tirar los residuos y desperdicios en el lugar destinado para ello, y si se trabaja en diferentes alturas habilitar medios para facilitar la evacuación de dichos escombros.

